

Lectura operativa cómo escribir la frase sólida

Ordena los datos así: **función y zona** que operó (o bloqueó), **tiempo, tipo de falta** si está disponible, **condiciones especiales** (PSB, load encroachment, DTT), y **contexto de la línea** (compensada, extremo débil). Ejemplo: '**21Z2 250 ms remoto, PSB activo local; línea con C serie; estimación 72% desde SE_A; sin recierre**'. Eso es un diagnóstico claro.

Errores frecuentes que evitaremos

Llamar 'externa' a toda Z2 sin mirar **R_f**; ignorar **ko** en faltas a tierra; culpar al 21 durante **PSB**; olvidar **máscara de carga**; no considerar **compensación serie**; y leer solo un extremo sin revisar **comunicaciones**.

Cuando entiendes **por qué** el 21 hizo lo que hizo, los reportes dejan de ser misteriosos. En el próximo contenido vamos a profundizar en **50/51/67 y 67N**: cómo leer **curvas TCC**, cómo evitar **no-arranques** y cómo coordinar **respaldo** sin perder velocidad.

